

RESET SERVICE GOLF 7


Con il tasto di comando del quadro strumenti

- **Tenere premuto il tasto -1-** a quadro spento.
- **Accendere il quadro.**
- **Lasciare il tasto -1-.**

L'indicatore delle scadenze di manutenzione si trova a questo punto nella [modalità di resettaggio](#).

- Premere brevemente il **tasto -1-** **una volta**.

Il display tornerà all'indicazione **normale dopo poco tempo**.



ATTENZIONE dopo questa procedura si porta nel secondo canale e quindi i prossimi Service vengono segnalati **dopo 15.000 km !**